



1. Bepaal de breedte van de onderconstructie

Meet de breedte van de onderconstructie aan de bovenzijde (A1).

Meet de breedte van de onderconstructie aan de onderzijde (A2).

De breedte van de onderconstructie is de kleinste waarde van deze twee metingen.

2. Bepaal de uitval van de onderconstructie

Meet de uitval (lengte) van de onderconstructie de linkerkzijde (B1).

Meet de uitval (lengte) van de onderconstructie aan de rechterzijde (B2).

De lengte van de onderconstructie is de kleinste waarde van deze twee metingen.

3. Te bestellen breedte en uitval

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte

De uitval is de bij punt 2 bepaalde uitval

Belangrijk

- u dient na te gaan of voor de bevestiging voldoende steun aanwezig is. Bij een verandazonwering de zijgeleiders op steunen vastgeschroefd. De bovenbak wordt in de zijgeleiders vastgezet en eventueel met een tussensteun.

Nieuw: Meetservice Zonweringstunter.nl

Heeft u twijfels over de maatvoering of bent u niet in staat zelf de maten van de producten op te nemen? Tegen een geringe vergoeding van EUR 45.00 per order per adres komt Zonweringstunter.nl bij u thuis de maten controleren. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit aan op het bestelformulier. Zonweringstunter.nl neemt dan direct contact met u op voor het maken van een meetafpraak van het door u bestelde product. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van het juiste product voor uw situatie.

Belangrijk: u dient wel eerst de bestelling te plaatsen. Geef bij afmetingen de door u zelf opgenomen maten door. Als bij het nameten afwijkende maten worden genomen, zal het prijsverschil worden verrekend.

Let op: wij meten uitsluitend in Nederland in de provincies:

- Noord Holland (niet op de Waddeneilanden)
- Zuid Holland
- Utrecht
- Flevoland