

# Montage-instructie Ritz Screen V540 geleider



De **Ritz Screen V540** wordt geleverd met geleiders waarin de montagegaten in het achterprofiel zijn voorgeboord.

Gebruik bij montage van de geleiders alleen platte schroeven die verzonken gemonteerd kunnen worden.

**Let op!** Bij onjuiste montage of bij gebruik van verkeerde schroeven kan de inlage voorzien van neopreen niet vrij op en neer bewegen in de geleider. Bij gebruik van het screen wordt de inlage dan scheef in het profiel getrokken. Dit kan schade aan het systeem veroorzaken.

