

Plaatsbepaling

De Plissédeur kan zowel in- als op de dag geplaatst worden.

Maat nemen

In-de-dag:

- Meet de dagmaat hoogte.
- Meet de dagmaat breedte.
- Houd rekening met een eventuele schuine onderdorpel, een V-strip is dan nodig.

Op-de-dag:

Hoogte

- Meet de dagmaat hoogte. Tel daarbij voor de bovengeleider 6,0 cm op. Als de ondergeleider in-dedag geplaatst wordt, meet dan vanaf dit punt.

Breedte:

- Meet de dagmaatbreedte en tel daarbij (indien mogelijk) 9 cm bij op. Als de ondergeleider op-dedag geplaatst dient te worden, is een extra hoekprofiel 20/40 voor montage nodig. Meet dan vanaf de bovenkant van dit (denkbeeldige) hoekprofiel.

Voorbeeld:

Bij een hoogte van 2200 mm kiest u dus voor maatcode ix (2181 - 2210 mm). Deze is geschikt voor een daghoogte tussen de 2181 mm en 2210 mm!